

Manual de instalare si utilizare Radix Viso Mobile Device



CTOUCH®



Deschideti meniul flotant



Mergeti la **Installed Apps**




Mergeti la **Manage Apps**



Mergeti la **Installed apps**



Selectati **Viso**



Selectati **Clear data**

Nota: Cand deschideti aceasta fereastra pentru prima data, prezentarea generala (Overview) poate fi goala. Reveniti facand clic pe **Manage apps** si faceti clic din nou pe **Installed Apps**.



Selectati **Clear all data**



Apasati pe **Clear**



Apasati pe **OK**



Inchideti meniul **Settings**



Deschideti **Apps**



Deschideti **Viso**



Apasati pe **Allow**




Apasati pe **Start here**



Completati numele contului


Nota: Daca nu aveti inca un cont, apasati pe "**Create account**" sau accesati touch.visomdm.com din browse si urmati pasii pentru crearea contului. Dupa crearea contului, continuati de aici.



Completati numele display-ului




Bifati caseta



Apasati pe **Next**


Nota: Denumirea display-ului va va ajuta sa recunoasteti dispozitivul mai tarziu in tabloul de bord (dashboard.).



Apasati pe **Finish**



Asteptati pana inregistrarea este finalizata



Cand vedeti aceasta pagina inseamna ca inregistrarea a fost finalizata cu succes.

Nota: In cazul in care apare o fereastra pop-up, faceti clic pe **Reset the Token** si completati acreditariile necesare pentru a continua.